





JUMO dTRON 04.1 JUMO dTRON 08.1

Kompakter Mikroprozessorregler

B 70.3030 Betriebsanleitung

07.03/00321353

(B)

Lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem für alle Benutzer jederzeit zugänglichen Platz auf.

Bitte unterstützen Sie uns, diese Betriebsanleitung zu verbessern.

Für Ihre Anregungen sind wir dankbar.

Alle erforderlichen Einstellungen sind im vorliegenden Handbuch beschrieben. Sollten bei der Inbetriebnahme trotzdem Schwierigkeiten auftreten, bitten wir Sie, keine unzulässigen Manipulationen vorzunehmen. Sie könnten Ihren Garantieanspruch gefährden!

Bitte setzen Sie sich mit der nächsten Niederlassung oder mit dem Stammhaus in Verbindung.

Bei technischen Rückfragen Telefon-Support Deutschland:

Telefon: +49 661 6003-300 oder -653 oder -899

Telefax: +49 661 6003-881729 E-Mail: service@jumo.net

Österreich:

Telefon: +43 1 610610 Telefax: +43 1 6106140 E-Mail: info@jumo.at

Schweiz:

Telefon: +41 1 928 24 44 Telefax: +41 1 928 24 48 E-Mail: info@jumo.ch



Bei Rücksendungen von Geräteeinschüben, Baugruppen oder Bauelementen sind die Regelungen nach DIN EN 100 015 "Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen" einzuhalten. Verwenden Sie nur dafür vorgesehene **ESD**-Verpakkungen für den Transport.

Bitte beachten Sie, daß für Schäden, die durch ESD verursacht werden, keine Haftung übernommen werden kann.

ESD=Elektrostatische Entladungen

Inhalt

1	Einleitung	5
1.1	Beschreibung	. 5
1.2	Blockschaltbild	
1.3	Typografische Konventionen	. 7
1.3.3	Darstellungsarten	
2	Geräteausführung identifizieren	9
3	Montage	11
3.1	Montageort und klimatische Bedingungen	11
3.2	Abmessungen	11
3.2.1	Typ 703030	
3.2.2	Typ 703031	
3.2.3	Dicht-an-dicht-Montage	
3.3	Einbau	
3.4 3.5	Pflege der Frontplatte	
3.5	Reglereinschub herausnehmen	13
4	Elektrischer Anschluß	14
4.1	Installationshinweise	14
4.2	Anschlußplan	15
5	Vorbereitung	17
5.1	Anzeigen und Tasten	17
5.2	Betriebsarten und Zustände	
5.3	Prinzip der Bedienung	18
5.3.1	Ebenen	18
5.3.2	Werteingabe	
5.3.3	Programmierung des Reglers	19
6	Bedienen	20
6.1	Sollwerte ändern (SP1, SP2)	20
6.2	Stellgrad anzeigen (y)	
6.3	Meßwert von Analogeingang 2 anzeigen (InP.2)	20
6.4	Handbetrieb aktivieren	
6.5	Selbstoptimierung starten	
6.6	Software-Version und Einheit anzeigen	21
7	Parametrieren	22


Inhalt

8	Konfigurieren	24
8.1 8.2	C111 - Eingänge	24
0.0	Einheit/Netz	
8.3 8.4	C113 - Schnittstelle	
8.5	C212 - Reglerart, Verriegelung des Handbetriebs, Fuzzy-Funktion,	21
	Ausgang 3	
8.6 8.7	C213- Funktionen der Ausgänge	
6. <i>1</i> 8.8	SCL - EinheitssignalskalierungSCH - Einheitssignalskalierung	
8.9	SPL - Sollwertgrenze	
8.10	SPH - Sollwertgrenze	
8.11	OFFS - Istwertkorrektur	30
9	Optimierung	31
9.1	Optimierung	31
9.1.1	Selbstoptimierung	
9.1.2 9.2	Fuzzy-Logik	
9.2	Kontrolle der Optimierung	32
10	Binäreingänge	33
11	Rampenfunktionen	34
11.1	Rampenfunktion	
11.2	Anfahrrampe für Heißkanaltechnik	35
12	Heizstromanzeige/-Überwachung	37
	Heizstromanzeige	
12.2	Heizstromüberwachung	37
13	Schnittstelle	38
14	Limitkomparator-Funktionen	39
15	Alarmmeldungen	41
16	Sollwertprioritäten	42
17	Technische Daten	43
Allon	ge: Programmierung des Reglers	

1.1 Beschreibung

Die kompakten Mikroprozessorregler Typ 703030 und Typ 703031 mit den Frontrahmenmaßen 96mm x 96mm bzw. 48mm x 96mm und steckbarem Reglereinsatz eignen sich besonders für Temperiergeräte, Laborausrüstungen, Kunststoffmaschinen, Apparatebau usw. Die Regler verfügen über zwei vierstellige 7-Segmentanzeigen für Istwert (rot) und Sollwert (grün). Während der Programmierung dienen die Anzeigen zur Kommentierung der Eingaben. Die Regler können als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunktschritt- oder stetiger Regler mit den gebräuchlichen Reglerstrukturen programmiert werden. Die fünf Ausgänge sind frei konfigurierbar. Weiterhin verfügen sie über zwei Limitkomparatoren, die den Eingangssignalen zugeordnet werden können. Es kann zwischen acht verschiedenen Limitkomparator-Funktionen ausgewählt werden. Eine Rampenfunktion mit einstellbaren Gradienten, eine Anfahrrampe für Heißkanaltechnik sowie eine Selbstoptimierung sind serienmäßig vorhanden. Optional ist eine Schnittstelle (RS422/RS485) lieferbar, die zur Integration in einen Datenverbund dient. Alle Anschlüsse erfolgen über Flachstecker 4,8mm x 0,8mm nach DIN 46244/A.

1.2 Blockschaltbild



1.3 Typografische Konventionen

1.3.1 Warnende Zeichen

Die Zeichen für Vorsicht und Achtung werden in dieser Betriebsanleitung unter folgenden Bedingungen verwendet:



Vorsicht

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder Nichtbefolgen von Anweisungen zu Personenschäden kommen kann!



Achtung

Diese Zeichen wird benutzt, wenn es durch ungenaues Befolgen oder Nichtbefolgen von Anweisungen zu Beschädigungen von Geräten oder Daten kommen kann!



Achtung

Diese Zeichen wird benutzt, wenn Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch entladungsgefährdeter Bauelemente zu beachten sind.

1.3.2 Hinweisende Zeichen



Hinweis

Dieses Zeichen wird benutzt, wenn Sie auf etwas Besonderes aufmerksam gemacht werden sollen.



Dieses Zeichen weist auf weitere Informationen in anderen Betriebsanleitungen, Kapiteln oder Abschnitten hin.

abc¹ **Fußnote** Fußnoten sind Anmerkungen, die auf bestimmte Textstellen Bezug nehmen. Fußnoten bestehen aus zwei Teilen:

Kennzeichnung im Text und Fußnotentext.

Die Kennzeichnung im Text geschieht durch hochstehende fortlaufende Zahlen.

Der Fußnotentext (2 Schriftgrade kleiner als die Grundschrift) steht am unteren Seitenende und beginnt mit einer Zahl und einem Punkt.

anweisung

* Handlungs- Dieses Zeichen zeigt an, daß eine auszuführende Tätigkeit beschrieben wird.

> Die einzelnen Arbeitschritte werden durch diesen Stern gekennzeichnet, z. B.:

Taste △ drücken

Bestätigen mit ENTER

1.3.3 Darstellungsarten



Tasten Tasten werden gerahmt dargestellt. Möglich sind Symbole oder Texte. Bei Mehrfachbelegung einer Taste wird stets derjenige Text eingesetzt, er der momentanen Funktion entspricht.



Tastenkombination Die Darstellung von Tasten in Verbindung mit einem Pluszeichen bedeutet, daß zuerst die Taste ENTER gedrückt und gehalten werden muß und dann eine weitere Taste gedrückt wird.



Position Hier folgen Erklärungen zu Bildern und Begriffen



Dezimalstelle Blinkende Dezimalstelle auf einer 7-Segmentanzeige.


2 Geräteausführung identifizieren

Das Typenschild ist auf dem Gehäuse aufgeklebt. Die Typenerklärung enthält alle werkseitigen Einstellungen wie die Reglerfunktion, die Meßeingänge und Typenzusätze.

Die Typenzusätze unter **7** sind nacheinander aufgeführt und duch ein Komma getrennt.

Die Spannungsversorgung muß mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.

Typenschlüssel



Lieferumfang:

- Regler
- 2 Befestigungselemente
- Dichtung
- Betriebsanleitung B 70.3030

Reglerfunktion	Code
Zweipunktregler mit O-Funktion (Relais abgefallen bei x>w)	10
Zweipunktregler mit S-Funktion (Relais abgefallen bei x <w)< td=""><td>11</td></w)<>	11
Dreipunktregler (Heizen/Kühlen) schaltend/schaltend stetig/schaltend schaltend/stetig	3. .0 .1 .2
Dreipunktschrittregler	40
Stetiger Regler fallende Kennlinie steigende Kennlinie	5 . . 0 . 1

② Eingang 1	Code
Pt 100	001
Fe-CuNi "J"	040
Cu-CuNi "U"	041
Fe-CuNi "L"	042
NiCr-Ni "K"	043
Pt10Rh-Pt "S"	044
Pt13Rh-Pt "R"	045
Pt30Rh-Pt6Rh "B"	046
NiCrSi-NiSi "N"	048
linearisierte Meßwertgeber	
020 mA	052
420 mA	053
010 V	063
210 V	070

2 Geräteausführung identifizieren

❸ Eingang 2	Code
ohne Funktion	000
Heizstromanzeige 050 mA AC	090
Stellgradrückmeldung mit Widerstandspotentiometer	101
externer Sollwert 020 mA 420 mA 010 V 210 V	11 . 1 2 7 8

Funktionen der Binäreingänge		
Binäreingang 1	Binäreingang 2	Code
ohne Funktion	ohne Funktion	00
Tastaturverriegelung	Parametersatzumschaltung	01
Ebenenverriegelung	Parametersatzumschaltung	02
Rampenstopp	Parametersatzumschaltung	03
Sollwertumschaltung	Parametersatzumschaltung	04
Tastaturverriegelung	Sollwertumschaltung	05
Ebenenverriegelung	Sollwertumschaltung	06
Rampenstopp	Sollwertumschaltung	07
Tastaturverriegelung	Rampenstopp	08
Ebenenverriegelung	Rampenstopp	09

Ausgang 3	Code
nicht belegt	000
Relais	101
stetiger Ausgang 020 mA 420 mA 010 V 210 V	001 005 065 070

6 Spannungsversorgung	Code
AC 4863 Hz, 93263 V	01
AC/DC 2053 V, 48 63Hz	22

⊘ Typenzusätze (Kombination möglich)	Code
ohne Typenzusatz	000
Schnittstelle RS422/RS485	054
Logikausgänge 4+5 mit 0/12 V Ausgangssignal	015
UL-Zulassung	061

Zubehör

Stromwandler (Ü=1:1000)

Abmessungen: 38 mm x 20 mm x 38 mm


Kabeldurchführung: Ø 13 mm Verkaufs-Artikel-Nr.: 70/00055040

3.1 Montageort und klimatische Bedingungen

Der Montageort soll möglichst erschütterungsfrei sein. Elektromagnetische Felder, z. B. durch Motoren, Transformatoren usw. verursacht, sind zu vermeiden. Die Umgebungstemperatur darf am Einbauort 0...50 °C bei einer relativen Feuchte von ≤75 % betragen.


3.2 Abmessungen

3.2.1 Typ 703030




3 Montage

3.2.2 Typ 703031



3.2.3 Dicht-an-dicht-Montage




3 Montage

3.3 Einbau

gen.

- Mitgelieferte Dichtung auf Gerätekorpus aufsetzen.
- * Den Regler von vorn in den Schalttafelausschnitt einsetzen.
- * Von der Schalttafelrückseite her die Befestigungselemente in die seitlichen Führungen einschieben.

 Dabei müssen die flachen Seiten der Befestigungselemente am Gehäuse anlie-
- ★ Die Befestigungselemente gegen die Schalttafelrückseite setzen und mit einem Schraubendreher gleichmäßig festspannen




3.4 Pflege der Frontplatte

Die Frontplatte kann mit handelsüblichen Wasch-, Spül- und Reinigungsmitteln gesäubert werden. Sie ist bedingt beständig gegen organische Lösungsmittel (z. B. Spiritus, Waschbenzin, P1, Xylol u. ä.). Auch keinen Hochdruckreiniger verwenden.

3.5 Reglereinschub herausnehmen

Zu Servicezwecken kann der Reglereinschub aus dem Gehäuse entnommen werden

* Frontplatte an den geriffelten Flächen - oben und unten - zusammendrücken und Reglereinschub herausziehen.



4 Elektrischer Anschluß


4.1 Installationshinweise

den.

☐ Gerät an der Klemme TE mit dem Schutz-☐ Bei der Wahl des Leitungsmaterials, bei der Installation und beim elektrischen Anleiter erden. Diese Leitung sollte mindestens den gleichen Querschnitt wie die schluß des Gerätes sind die Vorschriften Versorgungsleitungen aufweisen. Erder VDE 0100 "Bestimmungen über das dungsleitungen sternförmig zu einem ge-Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 V" bzw. die meinsamen Erdungspunkt führen, der mit dem Schutzleiter der Spannungsversorjeweiligen Landesvorschriften zu beachgung verbunden ist. Erdungsleitungen ten nicht durchschleifen, d. h. nicht von ei-☐ Der elektrische Anschluß darf nur von nem Gerät zum anderen führen. Fachpersonal durchgeführt werden. ☐ An die Netzklemmen des Gerätes keine ☐ Das Gerät 2polig vom Netz trennen, wenn weiteren Verbraucher anschließen. bei Arbeiten spannungsführende Teile berührt werden können. ☐ Das Gerät ist nicht für die Installation in explosionsgefährdeten Bereichen geeig-☐ Ein Strombegrenzungswiderstand unternet. bricht bei einem Kurzschluß den Versorgungs-Stromkreis. Eine zusätzliche äuße-☐ Neben einer fehlerhaften Installation könre Absicherung der Spannungsversornen auch falsch eingestellte Werte am Regler (Sollwert, Daten der Parametergung sollte einen Wert von 1 A (träge) und Konfigurationsebene, Änderungen im nicht überschreiten. Geräteinnern) den nachfolgenden Prozeß Um im Fall eines Kurzschlusses im Lastin seiner ordnungsgemäßen Funktion bekreis ein Verschweißen der Ausgangsreeinträchtigen oder zu Beschädigungen lais zu verhindern, muß dieser auf den maximalen Relaisstrom abgesichert sein. führen. Es sollten daher immer vom Regler unabhängige Sicherheitseinrichtun-☐ Die Elektromagnetische Verträglichkeit gen, z. B. Überdruckventile oder Tempeentspricht den in den technischen Daten raturbegrenzer/-wächter vorhanden und aufgeführten Normen und Vorschriften. die Einstellung nur dem Fachpersonal möglich sein. Bitte in diesem Zusammen-Kapitel 17 hang die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachten. Da mit einer Adaption (Selbstoptimierung) nicht alle denkbaren ☐ Die Eingangs-, Ausgangs- und Versor-Regelstrecken beherrscht werden köngungsleitungen räumlich voneinander genen, ist theoretisch eine instabile Parametrennt und nicht parallel zueinander verletrierung möglich. Der erreichte Istwert gen. sollte daher auf seine Stabilität hin kontrolliert werden. ☐ Alle Ein- und Ausgangsleitungen ohne Verbindung zum Spannungsversorgungs-☐ Die Meßeingänge des Reglers dürfen genetz müssen mit geschirmten und verdrillgenüber TE eine maximale Spannung von ten Leitungen verlegt werden (nicht in der 30 V AC oder 50 V DC aufweisen. Nähe stromdurchflossener Bauteile oder Leitungen führen). Die Schirmung muss geräteseitig auf Erdpotential gelegt wer-

4 Elektrischer Anschluß

4.2 Anschlußplan




^{1.} Kontaktschutzbeschaltung: Varistor S14K300

4 Elektrischer Anschluß

Meßeingänge		Eingang 1	Eingang 2	Symbol
Thermoelement		111 + 112 -	-	111 112
Widerstandsthermometer in Dreileiterschaltung		111 112 113	-	112 111 113
Widerstandsthermometer in Zweileiterschaltung Leitungsabgleich über Istwertkorrektur (OFFS)		111 112 113	-	112 111 113 11 ₀
Widerstandspotentiometer			211 Schleifer 212 Ende 213 Anfang	212 211 213 0 0 0 E A
Stromeingang		111 + 112 -	211 + 212 -	.11 .12 O O + -
Spannungseingang		111 + 112 –	211 + 212 -	.11 .12 O O + -
Heizstromeingang 050 mA AC		-	211 212	211 212 O O
Serielle Schnittstelle RS422	RxD	91 RxD + 92 RxD –	Receive Data	91 92 93 94 90 O O O O
	TxD	93 TxD + 94 TxD –	Send Data	
	GND	90 GND		
Serielle Schnittstelle RS485	RxD/ TxD	93 RxD/TxD+ 94 RxD/TxD	Receive/Send Data	93 94 90
	GND	90 GND		
Binäreingang 1		81 80		80 81
Binäreingang 2		83 80		80 83
Spannungsversorgung It. Typenschild	AC/ DC	AC: L1 Außenleiter N Neutral- leiter TETechnische Erde	DC: L+ L-	L1 N TE L+ L- O O O

5 Vorbereitung

5.1 Anzeigen und Tasten



^{1.} Bei stetigem Ausgang (K3) ohne Funktion

5.2 Betriebsarten und Zustände

Normalanzeige	die Istwertanzeige zeigt den Istwert, die Sollwertanzeige den Sollwert oder den Heizstrom
Initialisierung	alle Anzeigen leuchten; die Sollwertanzeige blinkt
Handbetrieb	Istwertanzeige zeigt abwechselnd den Istwert und den Schriftzug "Hand"; auf der Sollwertanzeige wird der Stellgrad dargestellt
Rampenfunktion/ Anfahrrampe	die LED für die Rampenfunktion leuchtet
Selbstoptimierung	der Schriftzug "tune" wird blinkend dargestellt
Bedienen, Parametrieren, Konfigurieren	auf der Sollwertanzeige werden die Parameter der verschiedenen Ebenen dargestellt; auf der Istwertanzeige werden die zugehörigen Werte und Codes angezeigt.
Alarm	⇒ Kapitel 15

5 Vorbereitung

5.3 Prinzip der Bedienung

5.3.1 Ebenen

Normalanzeige

Auf den Anzeigen wird der Sollwert und der Istwert dargestellt.

Von hier aus können der Handbetrieb und die Selbstoptimierung aktiviert werden.



Bei aktivierter Heizstromüberwachung wird auf der Sollwertanzeige der Heizstrom dargestellt (Wert mit einem vorgestellten "H").

Bedienerebene

Hier werden die Sollwerte eingegeben sowie der aktuelle Stellgrad und der Meßwert von Analogeingang 2 angezeigt.

Parameterebene

Hier werden die Reglerparameter und andere Einstellungen programmiert.



Es kann zwischen zwei Parametersätzen umgeschaltet werden.



Die Anzeige der einzelnen Parameter ist von der Reglerart abhängig.

Konfigurationsebene

Hier werden die grundsätzlichen Funktionen des Gerätes eingestellt.



Es können nur Veränderungen vorgenommen werden, wenn die Konfigurationebene über den Parameter v.0 der Parameterebene aufgerufen wird.


Innerhalb der Ebenen wird mit PGM zum nächsten Parameter weitergeschaltet.



Time-Out

Wenn keine Bedienung erfolgt, kehrt der Regler selbständig nach ca. 30 s in die Normalanzeige zurück.

1. Ein Ebenenwechsel erfolgt erst nach dem Durchlaufen aller Parameter der einzelnen Ebenen.




5 Vorbereitung

5.3.2 Werteingabe

- * Wählen der Stelle mit (Stelle blinkt!)
- * Ändern des Wertes mit
- * Vorgang für andere Stellen wiederholen
- * Bestätigen mit ENTER




Bei unzulässigen Werten wird der minimal oder maximal mögliche Wert blinkend angezeigt. Der eingebene Wert wird nicht übernommen.



Vorzeichen

Das Vorzeichen wird an der vierten Dezimalstelle von rechts geändert.

- * Positionieren des Cursors auf der vierten Dezimalstelle mit
- ★ Ändern des Vorzeichens mit (Taste drücken, bis "-1" oder "-" erscheint!)



5.3.3 Programmierung des Reglers

Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

- * Ausklappen der Allonge am Ende dieser Betriebsanleitung
- * Übertragen aller Parameterwerte und Codes in die dafür vorgesehene Tabelle
- * Programmieren nach angegebenen Schema



Die Reglerparameter erscheinen in Abhängigkeit von der konfigurierten Reglerart.



Bei Veränderung der Reglerart (C212) sind die Reglerparameter zu überprüfen.

6 Bedienen

6.1 Sollwerte ändern (SP1, SP2)


- ★ Wechseln zu Sollwert SP1 mit PGM
- ★ Ändern des Sollwerts mit
 und
 und
- * Bestätigen mit ENTER
- * Wechseln zu Sollwert SP2 mit PGM
- ★ Ändern des Sollwerts mit und <</p>
- * Bestätigen mit ENTER
- ★ Rückkehr zur Normalanzeige mit 3x PGM oder Time-Out

6.2 Stellgrad anzeigen (y)

- ★ Wechseln zur Stellgradanzeige mit 3x PGM
- * Rückkehr zur Normalanzeige mit 2x oder Time-Out

6.3 Meßwert von Analogeingang 2 anzeigen (InP.2)


- ★ Wechseln zur Meßwertanzeige mit 4x
- * Rückkehr zur Normalanzeige mit PGM oder Time-Out



6 Bedienen

Handbetrieb aktivieren

- **★** Umschalten in Handbetrieb mit ENTER + ▲ (Die Istwertanzeige zeigt abwechselnd den Schriftzug "Hand" und den Istwert)
- * Bestätigen mit ENTER
- * Zurück zum Automatikbetrieb mit



grenzung wirksam. Der Handbetrieb ist werkseitig verriegelt.

- Ventil auf

- Ventil zu

Eine Bestätigung mit ENTER ist nicht notwendia.

6.5 Selbstoptimierung starten


* Starten der Selbstoptimierung mit ENTER +

Blinkt "tune" nicht mehr, ist die Selbstoptimierung beendet.

- ★ Bestätigen der Selbstoptimierung mit ENTER (Taste min. 2 s drücken!)
- * Abbruch mit ENTER (Während laufender Selbstoptimierung.)



Ein Starten der Selbstoptimierung ist bei aktiver Ebenenverriegelung nicht möglich.




⇒ Kapitel 9.1.1

Software-Version und 6.6 Einheit anzeigen

* Anzeigen der Software-Version und der Einheit des Istwertes mit PGM + A (Tasten halten!)

Als Einheiten sind möglich: °C, °F und % (bei Einheitssignalen)



7 Parametrieren

Parameter	Anzeige	Wertebereich	werks.	Bemerkungen
Grenzwert Limitkomparator 1	AL 1	-19999999 Digit (-199,9999,9 Digit) ¹	0 (0,0) ¹	Ein
Grenzwert Limit- komparator 2	AL 2	-19999999 Digit (-199,9999,9 Digit) ¹	0 (0,0) ¹	x _{sd} w x ⇒ Kapitel 8.4, 14
Proportional- bereich 1	Pb.1	09999 Digit (0,0999,9 Digit) ¹	0 (0,0) ¹	Beeinflußt das P-Verhalten des Reglers. Bei Pb1,2=0 ist die Reglerstruktur nicht wirk-
Proportional- bereich 2	Pb.2	09999 Digit (0,0999,9 Digit) ¹	0 (0,0) ¹	sam.
Vorhaltzeit	dt	09999 s	80 s	Beeinflußt das D-Verhalten des Reglers. Bei dt=0 zeigt der Regler kein D-Verhalten. Bei Dreipunktschrittreglern muß dt=rt/4 oder 0 eingege- ben werden.
Nachstellzeit	rt	09999 s	350 s	Beeinflußt das I-Verhalten des Reglers. Bei rt=0 zeigt der Regler kein I-Verhalten.
Stellgliedlaufzeit	tt	153000 s	60 s	Genutzter Laufzeitbereich des Stellventils bei Dreipunkt-Schrittreglern.
Schaltperi- odendauer 1	Cy 1	0,5999,9 s	20,0 s	Dauer der Schaltperiode bei schaltenden Ausgängen. Die
Schaltperi- odendauer 2	Cy 2	0,5999,9 s	20,0 s	Periodendauer sollte so gewählt werden, daß einerseits die Energiezufuhr zum Prozeß nahezu kontinuierlich erfolgt, andererseits die Schaltglieder nicht überbeansprucht werden.
Kontaktabstand	db	0,0100,0 Digit	0,0	Für schaltende Dreipunktregler und Dreipunkt-Schrittregler.

Bei Einstellung Pt100 oder Einheitssignal mit Kommastelle.

 ⇒ Kapitel 8.1

7 Parametrieren

Parameter	Anzeige	Wertebereich	werks.	Bemerkungen
Schaltdifferenz 1	HyS.1	0,1999,9 Digit	1,0	Für Regler mit Pb=0
Schaltdifferenz 2	HyS.2	0,1999,9 Digit	1,0	100% W X
Arbeitspunkt	y.0	-100100%	0%	Stellgrad bei x=w
maximaler Stellgrad	y.1	0100%	100%	Beispiel: stetiger Regler mit fallender Kennlinie
minimaler Stellgrad	y.2	0100% ¹ -1000% ²	0% ¹ -100% ²	Bei Reglern ohne Reglerstruktur (Pb=0) muß y.1=100% und y.2=0% bzw. y.2=-100% bei Dreipunktreglern sein Bei Dreipuntkreglern ohne Stellgradbegrenzung muß y.2 = -100% eingestellt werden.
Filterzeitkonstante	dF	0,0100,0s	0,6s	Zur Anpassung des digitalen Eingangsfilters
Rampensteigung	rASd	0,0999,9 Digit/h oder Digit/min	0,0	⇒ Kapitel 11.1, 11.2
Haltphase	tS	09999 min	0	ts wird im Parametersatz 2 eingegeben ⇒ Kapitel 11.2

Bei Zweipunktreglern
 Bei Dreipunktreglern

8.1 C111 - Eingäng	je				
Analogeingang 1- Fühlerar	t ¹	L	Y	LΨ	LY.
Pt 100 ohne Kommastelle	_	0			
Pt 100 mit Kommastelle		1			
Fe-CuNi "L"		2			
NiCr-Ni "K"		3			
Pt10Rh-Pt "S"		4			
Pt13Rh-Pt "R"		5			
Pt30Rh-Pt "B"		6			
Cu-CuNi "U"		7			
NiCrSi-NiSi "N"		8			
Fe-CuNi "J"		9			
Einheitssignal ohne Komma	astelle	Α			
Einheitssignal mit Kommas	telle	b			
Analogeingang 1 - Einheits	ssignal ²				
020 mA / 010 V			0		
420 mA / 210 V			1		
Analogeingang 2 - Funktio	n ⁵				
ohne Funktion				0	
Heizstromanzeige ³	(Eingang: 050mA AC)			1	
Stellgradrückmeldung	(Eingang: Widerstandspotentiometer)			2	
externe Sollwertvorgabe ⁴	(Eingang: 020mA/420mA)			3	
Analogeingang 2 - Einheits	ssignal ²				
020 mA / 010 V					0
420 mA / 210 V					1

- 1. Beim Standardgerät kann zwischen den Fühlerarten Pt100, allen Thermoelementen und Einheitssignal 0...20mA/4...20mA (siehe 2. Stelle von links) frei umkonfiguriert werden.
- 2. Für das Einheitssignal 0...10V/2...10V muß eine hardwaremäßige Umkonfiguration (in Werk) vorgenommen werden
- 3. Der Meßwert für die Heizstromanzeige wird auf der Sollwertanzeige dargestellt und durch ein vorgestelltes "H" gekennzeichnet. Der Meßbereich von 0...50 mA AC ist auf einen Anzeigebereich von 0...50,0 A skaliert. Die Heizstromüberwachung des Meßwerts wird durch die Konfiguration der Limitkomparatoren realisiert.

 ⇒ Kapitel 8.4, 12.2
- 4. Das Eingangssignal ist mit den Parametern SP.L und SP.H skaliert.

 ⇒ Kapitel 8.9, 8.10
- 5. Beim Standardgerät kann zwischen den Funktionen "Heizstromanzeige" und "externe Sollwertvorgabe" (0...20mA/4...20mA) frei umkonfiguriert werden. Für die Funktionen "Stellgradrückmeldung" (Widerstandspotentiometer) oder "externe Sollwertvorgabe" (0...10V/2...10V) müssen jeweils hardwaremäßige Umkonfigurationen (im Werk) vorgenommen werden.



Die werkseitigen Codes sind in den Positionskästchen dargestellt. Ein "X" kennzeichnet eine Einstellung, die abhängig von der Geräteausführung ist (siehe Fußnoten).

8.2 C112 - Binäreingänge	a Pampanfunktion				
	reitung, Einheit/Netz	0	0	0	0
Funktion der Binäreingänge					
Binäreingang 1	Binäreingang 2				
ohne Funktion	ohne Funktion	0			
Tastaturverriegelung	Parametersatzumschaltung ¹	1			
Ebenenverriegelung	Parametersatzumschaltung ¹	2			
Rampenstopp	Parametersatzumschaltung ¹	3			
Sollwertumschaltung	Parametersatzumschaltung ¹	4			
Tastaturverriegelung	Sollwertumschaltung	5			
Ebenenverriegelung	Sollwertumschaltung	6			
Rampenstopp	Sollwertumschaltung	7			
Tastaturverriegelung	Rampenstopp	8			
Ebenenverriegelung	Rampenstopp	9			
Rampenfunktion					
Rampenfunktion und Anfahrrampe	aus		0		
Rampenfunktion ein, Gradient K/mi	n		1		
Rampenfunktion ein, Gradient K/h			2		
Anfahrrampe ein, Gradient K/min			3		
Anfahrrampe ein, Gradient K/h			4		
Signal bei Meßbereichsüberschrei	tuna				
Stellgrad 0 %	Limitkomparator aus			0	
Stellgrad 100 %	Limitkomparator aus			1	
Stellgrad 50 % ^{2,3}	Limitkomparator aus			2	
Stellgradübernahme ⁴	Limitkomparator aus			3	
Stellgrad 0 %	Limitkomparator ein			4	
Stellgrad 100 %	Limitkomparator ein			5	
Stellgrad 50% ^{2,3}	Limitkomparator ein			6	
Stellgradübernahme ⁴	Limitkomparator ein			7	
Einheit/Netz ⁵					
Grad Celsius	50 Hz				0
Grad Fahrenheit	50 Hz				1
Grad Celsius	60 Hz				2
Grad Fahrenheit	60 Hz				3


^{1.} Zur Programmierung des zweiten Parametersatzes muß der potentialfreie Kontakt an Binäreineingang 2 geschlossen werden.

^{2.} Bei Dreipunktregler -100 %

^{3.} Bei Dreipunktschrittreglern wird die Position des Stellgliedes beibehalten.

^{4.} Der Mittelwert der letzten acht Stellgrade wird übernommen

^{5.} Die Netzfrequenz der Spannungsversorgung muß mit der Einstellung übereinstimmen



^{1.} Adresse 0 bedeutet "Broadcast-Anweisung"; siehe Schnittstellenbeschreibung B 70.3030.2

8.4 C211 - Limitkompara	atoren	0 0 0 2
Limitkomparator 1		-
ohne Funktion		0
lk 1 ¹		1
lk 2 ¹		2
lk 3		3
lk 4		4
lk 5		5
lk 6		6
lk 7		7
lk 8		8
Limitkomparator 2		
lk aus		0
lk 1 ¹		1
lk 2 ¹		2
lk 3		3
lk 4		4
lk 5		5
lk 6		6
lk 7		7
lk 8		8
Zu überwachender Eingang		
Limitkomparator 1	Limitkomparator 2	
Eingang 1	Eingang 1	0
Eingang 1	Eingang 2	1
Eingang 2	Eingang 1	2
Eingang 2	Eingang 2	3
Schaltdifferenz der Limitkompara	toren (X _{Sd})	
0 Digit		0
1 Digit		1
2 Digit		2
4 Digit		3
6 Digit		4
8 Digit		5
10 Digit		6
16 Digit		7
20 Digit		8

^{1.} Die Bedingung XSd/2 < AL muß erfüllt sein.


(B)


Bei Rampenfunktionen beziehen sich die Limitkomparatoren lk1...lk6 auf den Rampensollwert (=aktueller Sollwert).

Einstellung der Grenzwerte AL.1 und AL.2 in der Parameterebene.

C212 - Reglerart, Verriegelung des Handbetriebs, Fuzzy-Funktion, Ausgang 3¹ Reglerart² Reglerart 1. Reglerausgang 2. Reglerausgang Zweipunktregler **O-Funktion** 0 (Heizen) Zweipunktregler S-Funktion 1 (Kühlen) Dreipunktregler schaltend schaltend 2 (Heizen/Kühlen) fallende Kennlinie³ Dreipunktregler schaltend 3 (Heizen/Kühlen) steigende Kennlinie³ 4 Dreipunktregler schaltend (Heizen/Kühlen) Dreipunktschrittregler öffnen schließen 5 fallende Kennlinie³ 6 Stetiger Regler (Heizen) steigende Kennlinie³ -Stetiger Regler (Kühlen) 7 Verriegelung des Handbetriebs/Fuzzy-Funktion Handbetrieb verriegelt Fuzzy aus 0 Handbetrieb freigegeben Fuzzy aus 1 Handbetrieb verriegelt Fuzzy ein Handbetrieb freigegeben Fuzzy ein 3 Ausgang 3 - Einheitssignal³ 0...20 mA 0 4...20 mA 1 0...10 V 2 2...10 V 3 Ausgang 3 - Funktion³ ohne Funktion 0 1. Reglerausgang 1 2 2. Reglerausgang Limitkomparator 1 3 Limitkomparator 2 4

- 1. Werkseitige Einstellung C212: 0000 bei Reglern ohne stetigen Ausgang (K3); 6001 bei Reglern mit stetigem Ausgang (K3)
- 2. Bei Veränderung der Reglerart sind die Reglerparameter zu überprüfen (bei Dreipunktreglern y.2=-100% einstellen)!
- 3. Es muß ein stetiger Ausgang (Ausgang 3) vorhanden sein.





1. Werkseitige Einstellung C213: 1034 bei Reglern ohne stetigen Ausgang (K3); 0034 bei Reglern mit stetigem Ausgang (K3)

8.7 SCL - Einheitssignalskalierung

Anfangswert des Wertebereichs für Einheitssignale.

Beispiel: 0...20 mA->20... 200°C: SCL = 20

Wertebereich: -1999...9999 Digit/-199,9...999,9 Digit¹

werkseitig: 0 Digit

8.8 SCH - Einheitssignalskalierung

Endwert des Wertebereichs für Einheitssignale.

Beispiel: 0...20 mA->20...200 °C: SCH = 200

Wertebereich: -1999...9999 Digit/-199,9...999,9 Digit¹

werkseitig: 100 Digit

8.9 SPL - Sollwertgrenze

Untere Sollwertgrenze/Anzeigeanfang bei externer Sollwertvorgabe Eingaben von Sollwerten unterhalb dieser Grenze werden nicht akzeptiert. Es wird der Wert für SPL blinkend angezeigt.

Wertebereich: -1999...9999 Digit/-199,9...999,9 Digit¹

werkseitig: -200 Digit

8.10 SPH - Sollwertgrenze

Obere Sollwertgrenze/Anzeigeende bei externer Sollwertvorgabe Eingaben von Sollwerten oberhalb dieser Grenze werden nicht akzeptiert. Es wird der Wert für SPH blinkend angezeigt.

Wertebereich: -1999...9999 Digit/-199,9...999,9 Digit¹

werkseitig: 850 Digit

8.11 OFFS - Istwertkorrektur

Mit der Istwertkorrektur kann ein gemessener Wert um einen bestimmten Betrag nach oben oder unten korrigiert werden.

Sie dient auch zum Leitungsabgleich bei Anschluß von Widerstandsthermometern in Zweileiterschaltung.

Wertebereich: -1999...9999 Digit/-199,9...999,9 Digit¹

werkseitig: 0 Digit

Beispiele:

gemessener Wert Offset angezeigter Wert

294,7 + 0,3 295,0 295,3 - 0,3 295,0

1. Bei Pt100 und Einheitssignalen mit Kommastelle (C111)

9 Optimierung

9.1 Optimierung

9.1.1 Selbstoptimierung

Die Selbstoptimierungs-Funktion (SO) ist eine reine Software-Funktionseinheit und im Regler integriert. Die SO untersucht nach einem speziellen Verfahren die Reaktion der Regelstrecke auf Stellgradsprünge. Aus der Regelstreckenantwort (Istwert) werden über einen umfangreichen Rechenalgorithmus die Reglerparameter für einen PID- oder PI-Regler berechnet und gespeichert (für PI-Regler dt = 0 einstellen!). Der SO-Vorgang ist beliebig oft wiederholbar.

Die SO arbeitet nach zwei unterschiedlichen Verfahren, die je nach dynamischem Zustand des Istwertes und Abstand zum Sollwert beim Start automatisch ausgewählt werden. Die SO kann aus einem beliebigen dynamischen Istwertverlauf heraus gestartet werden.


Liegen bei einer Aktivierung der SO der Istwert und der Sollwert weit auseinander, so wird eine Schaltgerade ermittelt, um welche die Regelgröße im Laufe des Selbstoptimierungsvorganges eine erzwungene Schwingung ausführt. Die Schaltgerade wird so festgelegt, daß der Sollwert möglichst nicht vom Istwert überschritten wird. Bei einer geringen Regelabweichung zwischen Sollwert und Istwert, z. B. wenn der Regelkreis eingeschwungen ist, wird eine erzwungene Schwingungen um den Sollwert erzeugt.


Aus den aufgezeichneten Streckendaten der erzwungenen Schwingungen werden die Reglerparameter rt, dt, Pb.1, Pb.2, Cy1, Cy2 und eine für diese Regelstrecke optimale Filterzeitkonstante zur Istwertfilterung berechnet.


Die Selbstoptimierung schaltet die Fuzzy-Logik aus.

9.1.2 Fuzzy-Logik

Durch die Aktivierung des Fuzzy-Moduls kann sowohl das Führungs- als auch das Störungsverhalten verbessert werden.











9 Optimierung


9.2 Kontrolle der Optimierung


Die optimale Anpassung der Regler an die Regelstrecke kann durch Aufzeichnung des Anfahrvorganges bei geschlossenem Regelkreis überprüft werden. Die nachfolgenden Diagramme geben Hinweise auf mögliche Fehleinstellungen und deren Beseitigung Als Beispiel ist hier das Führungsverhalten einer Regelstrecke 3. Ordnung für einen PID-Regler aufgezeichnet. Die Vorgehensweise bei der Einstellung der Reglerparameter ist allerdings auch auf andere Regelstrecken übertragbar.


Ein günstiger Wert für dt ist rt/4.














10 Binäreingänge

Tastaturverriegelung	Bedienung über die Tasten ist möglich.	Bedienung über die Tasten ist nicht möglich.
Ebenenverriegelung	Zugang zur Parameter- und Konfigurationsebene ist mög- lich. Das Starten der Selbstopti- mierung ist möglich.	Zugang zur Parameter- und Konfigurationsebene ist nicht möglich. Das Starten der Selbsopti- mierung ist nicht möglich.
Rampenstopp	Rampe läuft. (Bei aktivierter Rampen- funktion !)	Rampe gestoppt. ⇒ Kapitel 11.1
Sollwertumschaltung	Sollwert 1 (SP1) ist aktiv. Der entsprechende Wert wird auf der Sollwertanzeige dargestellt.	Sollwert 2 (SP2) ist aktiv. Der entsprechende Wert wird auf der Sollwertanzeige dargestellt.
Parametersatzumschaltung ¹	Parametersatz 1 ist aktiv. Dieser Zustand kann über den Parameter Pb1 in der Parameterebene abgefragt werden:	Parametersatz 2 ist aktiv. Dieser Zustand kann über den Parameter Pb1 in der Parameterebene abgefragt werde:

^{1.} Folgende Parameter werden umgeschaltet: Pb.1, Pb.2, dt, rt,tt,Cy1, Cy2, db,HyS.1, HyS.2, y.0,y.1, y.2, dF, rASd

[⇒] Konfiguration über C 112

11 Rampenfunktionen

11.1 Rampenfunktion

Es kann eine ansteigende oder abfallende Rampenfunktion realisiert werden. Sobald die Netzspannung eingeschaltet wird, wird der aktuelle Istwert = Rampensollwert gesetzt und der Sollwert läuft, gemäß der eingestellten Steigung, bis der Rampenendwert SP erreicht ist. Der Rampenendwert wird in der Sollwerteingabe eingegeben. Der Rampenendwert ist jetzt der aktuelle Sollwert. Wenn der Rampenendwert erreicht ist, ist WR = SP (WR - Rampensollwert; SP - Rampenendwert; tx - Zeitpunkt von Änderungen).



Bei Fühlerbruch wird die Rampenfunktion unterbrochen. Die Ausgänge verhalten sich wie bei einer Meßbereichsüber- bzw. -unterschreitung (konfigurierbar). Ist der Fehler behoben, übernimmt der Regler den aktuellen Istwert als Rampensollwert und führt die Rampenfunktion fort.

Verhalten bei Netzausfall

Kehrt die Netzspannung wieder, übernimmt der Regler den aktuellen Istwert als Rampensollwert und setzt die Rampenfunktion mit den eingestellten Parametern fort.

Verhalten während des Handbetriebs


Während des Handbetriebs ist die Rampenfunktion unterbrochen. Nach dem Wechsel in den Automatikbetrieb wird der aktuelle Istwert als Rampensollwert übernommen und die Rampenfunktion mit den eingestellten Parametern fortgesetzt.


Rampenstopp


Durch Aktivierung des Rampenstopps über einen binären Eingang wird die Rampenfunktion angehalten. Die Sollwertanzeige blinkt. Nach Deaktivierung des Rampenstopps wird die Rampenfunktion mit dem Rampensollwert zum Zeitpunkt des Rampenstopps fortgesetzt.


Neustart der Rampe

Mit der Tastenkombination ENTER+ Akann die Rampe neu gestartet werden.










11 Rampenfunktionen

11.2 Anfahrrampe für Heißkanaltechnik

Die Anfahrrampe für Heißkanaltechnik dient z. B. dem schonenden Betrieb keramischer Heizpatronen. Während der Anfahrphase (t₀...t₂) kann die Feuchtigkeit aus den hygroskopischen Heizpatronen langsam entweichen und dadurch eine Beschädigung vermieden werden.

Die Anfahrrampe für Heißkanaltechnik dient Die Anfahrrampe startet zum Zeitpunkt t0 z. B. dem schonenden Betrieb keramischer bzw. startet neu nach folgenden Ereignissen Heizpatronen. Während der Anfahrphase (bei aktivierter Anfahrrampe (C112):

- Einschalten der Spannungsversorgung
- Verlassen des Handbetriebs
- Aufheben einer Meßbereichsüberschreitung des Istwertes bzw. Fühlerbruch
- Tastenkombination ENTER +
- Ändern der Konfiguration (C 112)



Es werden zwei Sollwerte (SP1 und SP2) programmiert. Zum Zeitpunkt t₀ wird der Istwert als Rampensollwert (=aktueller Sollwert, der vom Regler berechnet und vorgegeben wird) übernommen. Im Zeitraum t₀...t₁ wird mit der programmierten Rampensteigung rASd der Sollwert SP1 angefahren. In diesem Zeitraum wird der Rampensollwert linear erhöht. Es folgt eine programmierbare Haltphase tS (t₁...t₂), nach der mit einer zweiten Rampensteigung rASd (Parametersatz 2) der Sollwert SP2 angefahren wird.

Für die Anfahrphase und den darauffolgenden Zeitraum können unterschiedliche Reglerparameter eingestellt werden.



Wenn SP1 > SP2 ist, wird der Istwert als Rampensollwert übernommen und mit Parametersatz 1 SP1 angefahren.

Wenn SP1<SP2 und x>SP1 ist, wird SP2 mit Parametersatz 2 angefahren.

11 Rampenfunktionen

Programmierung:



Wenn die Anfahrrampe konfiguriert ist, ist die Time-Out-Funktion nicht aktiv.

Ausgangszustand:

Die Anfahrrampe ist ausgeschaltet (C112)

- * Einstellen von Sollwert SP1 auf 0
- **★** Bedingung SP1 < SP2 und SP1 < x muß erfüllt sein.
- * Einstellen der Anfahrrampe über Konfigurationscode C 112
- * Programmieren von Parametersatz 1 bis Bedienerebene erreicht ist (Anzeige "SP1")
- * Wechseln in die Parameterebene mit ENTER + PGM
- * Programmieren von Parametersatz 2 einschließlich der Haltezeit tS
- * Programmieren der Sollwerte SP1 und

Starten der Anfahrrampe mit ENTER + (2x) (in der Normalanzeige)

Ändern der Reglerparameter während die Anfahrrampe aktiv ist:



Es kann der jeweils aktive Parametersatz direkt geändert werden.

Parametersatz 2 ändern, wenn Parametersatz 1 aktiv ist:

- Einstellen von Sollwert SP1 Bedingung: SP1 < Istwert und SP1 < SP2
- ★ Drücken der Tasten ENTER + (x2) (in der Normalanzeige)
- * Ändern der Parameter
- * Einstellen des gewünschten Sollwerts SP1
- (in der Normalanzeige)

Parametersatz 1 ändern, wenn Parametersatz 2 aktiv ist:

- ★ Einstellung von Sollwert SP1 Bedingung: SP1 > Istwert
- ★ Drücken der Tasten ENTER + (x2) (in der Normalanzeige)
- * Ändern der Parameter
- * Einstellen des gewünschten Sollwerts
- (in der Normalanzeige)

12 Heizstromanzeige/-Überwachung


12.1 Heizstromanzeige

Mit einem Stromwandler (Übersetzungsverhältnis 1:1000) kann der Heizstrom über Eingang 2 gemessen und angezeigt werden.

Der Eingangssignalbereich beträgt 0...50mA AC. Das Eingangssignal ist auf einen Anzeigebereich von 0...50,0 A skaliert.

Bei entsprechender Konfiguration (Konfigurationscode C111=XX10) wird in der unteren Anzeige der Meßwert mit einem vorgestellten "H" dargestellt.

Die Messung des Heizstromes wird bei geschlossenenem Heizkontakt durchgeführt. Ist der Heizkontakt geöffnet, wird mit einer Verzögerung von 5 s der Leckstrom gemessen und angezeigt.



12.2 Heizstromüberwachung

Der Heizstrom kann mit den zwei Limitkomparatoren auf eine Überschreitung (Funktion lk7) und/oder Unterschreitung (Funktion lk8) eines Grenzwertes überwacht werden.

Mit der Konfiguration der Heizstromüberwachung wird auch gleichzeitig der Leckstrom überwacht. Dies geschieht intern mit einem Limitkomparator mit Funktion lk7, einer Schaltdifferenz von 0 und einem Grenzwert, der 1 Prozent des für die Heizstromüberwachung konfigurierten Limitkomparators entspricht.

13 Schnittstelle

Durch die Schnittstelle kann der Regler in einen Datenverbund integriert werden. Folgende Anwendungen sind z.B. realisierbar:

- Prozeßvisualisierung
- Anlagensteuerung
- Protokollierung

Das Bussystem ist nach dem Master-Slave-Prinzip konzipiert. Ein Master-Rechner kann bis zu 31 Regler und Geräte (Slaves) ansprechen. Die Schnittstelle ist eine serielle Schnittstelle mit den Standards RS422 oder RS485.

Als Datenprotokolle sind möglich:


- MOD-Bus-Protokoll
- J-Bus-Protokoll



Schnittstellenbeschreibung B 70.3030.2



Das Nachrüsten der Schnittstelle kann nur im Werk erfolgen.



14 Limitkomparator-Funktionen

Funktion lk1

Fensterfunktion: Der Zustand des Ausgangs ist "EIN", wenn der Istwert innerhalb eines Fensters um den Sollwert (w) liegt.

Beispiel: w = 200 °C, AL = 20, X_{Sd} = 10 Istwert steigend: Relais schaltet bei 185 °C


ein und bei 225 °C aus.

Istwert fallend: Relais schaltet bei 215 °C ein

und bei 175 °C aus.

Funktion Ik2

wie lk1, jedoch invertierte Schaltfunktion




Funktion Ik3

untere Grenzwertsignalisierung

Funktion: Der Zustand des Ausgangs ist "AUS", wenn Istwert < (Sollwert - Grenzwert) ist

Beispiel: w = 200 °C, AL = 20, $X_{Sd} = 10$ Istwert steigend: Relais schaltet bei 185 °C ein.


Istwert fallend: Relais schaltet bei 175 °C aus.



Funktion Ik4

wie lk3, jedoch invertierte Schaltfunktion

w = Sollwert; x = Istwert; X_{Sd} = Schaltdifferenz; AL = Grenzwert



14 Limitkomparator-Funktionen

Funktion lk5


obere Grenzwertsignalisierung

Funktion: Der Zustand des Ausgangs ist "AUS", wenn Istwert > (Sollwert + Grenzwert) ist.

Beispiel: $w = 200^{\circ}C$, AL = 20, $X_{Sd} = 10$ Istwert steigend: Relais schaltet bei 225°C aus.


Istwert fallend: Relais schaltet bei

215°C ein.



Funktion Ik6

wie lk5, jedoch invertierte Schaltfunktion



Funktion Ik7

Schaltpunkt ist unabhängig vom Sollwert des Reglers; allein AL legt den Schaltpunkt fest. Funktion: Der Zustand des Ausgangs ist "EIN", wenn Istwert > Grenzwert ist.


Beispiel: AL = 150, $X_{Sd} = 10$

Istwert steigend: Relais schaltet bei 155°C

eın.


Istwert fallend: Relais schaltet bei 145°C


aus.



Funktion Ik8

wie lk7, jedoch invertierte Schaltfunktion





15 Alarmmeldungen


Anzeige	Beschreibung	Ursache/Verhalten	
2500	Istwertanzeige zeigt "1999" blinkend an. Sollwertanzeige zeigt den Soll- wert oder den Heizstrom.	Meßbereichsüber- oder unter- schreitung des Meßwerts auf Eingang 1 Regler und Limitkomparatoren mit Bezug auf Eingang 1 ver- halten sich gemäß der Konfigu- ration (C112)	
2500	Die Istwertanzeige zeigt den Istwert blinkend an. Die Sollwertanzeige zeigt den Sollwert, wenn "Stellgradrück- meldung" konfiguriert ist.	Meßbereichsüber- oder unterschreitung des Meßwerts auf Eingang 2. Bei Dreipunktschrittregler mit Stellgradrückmeldung und bei externer Sollwertvorgabe verhält sich der Regler gemäß der Konfiguration (C112). Limitkomparatoren mit Bezug auf Eingang 2 verhalten sich gemäß der Konfiguration (C112).	
	Die Istwertanzeige zeigt den Istwert blinkend an. Die Sollwertanzeige zeigt "1999" blinkend an, wenn "Heizstromanzeige" oder "externe Sollwertvorgabe" konfiguriert ist.		
1nP.2	Bedienerebene: Wenn Eingang 2 mit einer Funktion belegt ist, zeigt die Istwertanzeige bei Aufruf des Parameters "InP.2""1999" blinkend an.		
4	Bedienerebene: Wenn Eingang 2 mit "Stellgradrückmeldung" konfiguriert ist, zeigt die Istwertanzeige bei Aufruf des Parameters "y""1999" blinkend an.		
	Bedienerebene: Istwertanzeige zeigt bei Aufruf des Parameters "InP.2",".	Eingang 2 ist ohne Funktion.	
InP.2			



Unter Meßbereichsüber/-unterschreitung sind folgende Ereignisse zusammenge-

- Fühlerbruch/-kurzschluß
- Meßwert ist außerhalb Wertebereichs des angeschlossenen Fühlers
- Anzeigenüberlauf

16 Sollwertprioritäten



17 Technische Daten

Eingang 1

Zwischen Pt100, Thermoelementen, 0...20 mA und 4...20 mA kann softwaremäßig umkonfiguriert werden.

Spannungseingänge (0(2)...10 V) erfordern eine werkseitige hardwaremäßige Änderung.

Regler zum Anschluß an Widerstandsthermometer

Meßeingang

Pt100, in Zwei- oder Dreileiterschaltung

Regelbereich

-199,9...+850,0 °C -200 ...+850 °C

Leitungswiderstand: $< 30 \Omega$

Leitungsabgleich

Bei Dreileiterschaltung nicht erforderlich. Bei Anschluß eines Widerstandsthermometers in Zweileiterschaltung kann ein Leitungsabgleich mit einem externen Leitungsabgleichwiderstand durchgeführt werden ($R_{Abgleich} = R_{Leitung}$). Weiterhin kann der Leitungswiderstand softwaremäßig durch eine Istwertkorrektur kompensiert werden.

Regler zum Anschluß an Thermoelemente

Тур	Meßbereich
Fe-CuNi "L"	-200+ 900°C
Fe-CuNi "J"	-200+1200°C
NiCr-Ni "K"	-200+1372°C
Cu-CuNi "U"	-200+ 600°C
Nicrosil-Nisil "N"	-100+1300°C
Pt10Rh-Pt "S"	0 1768°C
Pt13Rh-Pt "R"	0 1768°C
Pt30Rh-Pt6Rh "B"	0 1820°C

Temperaturkompensation: intern

Regler zum Anschluß an linearisierte Meßwertgeber mit Einheitssignal

Signale	Innenwiderstand Ri Spannungsabfall Ue	
0(2)10 V	Ri = 500 KΩ	
0(4)20 mA	$\Delta U_e = 1 V$	

Anzeige mit oder ohne Kommastelle

Eingang 2

Zwischen 0(4)...20mA (externe Sollwertvorgabe) und 0...50mA AC (Heizstromüberwachung) kann softwaremäßig umkonfiguriert werden.

Spannungseingänge (0(2)...10 V) und Potentiometereingang erfordern eine werkseitige hardwaremäßige Änderung.

Regler zum Anschluß an linearisierte Meßwertgeber mit Einheitssignal

Signale	Innenwiderstand Ri Spannungsabfall Ue	
0(2)10 V	Ri = 500 KΩ	
0(4)20 mA	$\Delta U_e = 1 V$	

Anzeige mit oder ohne Kommastelle

Regler zum Anschluß an Widerstandspotentiometer

 $R = 100 \Omega ... 10 K\Omega$

Regler zum Anschluß an Stromwandler (Heizstromüberwachung)

Anschlußüber Stromwandler (Ü=1:1000) 0...50 mA AC (Sinusform) Skalierung: 0...50,0 A

Ausgänge

Serienmäßig stehen 2 Relaisausgänge, 2 Logikausgänge und 1 optionaler Relais- oder stetiger Ausgang zur Verfügung.

- Relaisausgänge K1/K2
 Arbeitskontakt (Schließer)
 Schaltleistung:
 3 A, 250 V AC bei ohmscher Last
 Kontaktlebensdauer:
 >5·10⁵ Schaltungen bei Nennlast
- Relaisausgang K3
 Wechselkontakt
 Schaltleistung:
 3 A, 250 V AC bei ohmscher Last
 Kontaktlebensdauer:
 >5·10⁵ Schaltungen bei Nennlast
- 3. Logikausgänge K4/K5

 $\begin{array}{ll} \text{0/5 V} & \text{R}_{\text{Last}} > 250 \; \Omega \\ \text{0/12 V} & \text{R}_{\text{Last}} > 650 \; \Omega \end{array}$

17 Technische Daten

4. Stetiger Ausgang K3

 $\begin{array}{lll} \text{(2)...10 V} & \text{R}_{\text{Last}} > 500 \ \Omega \\ \text{0(4)...20 mA} & \text{R}_{\text{Last}} < 500 \ \Omega \\ \text{galvanisch getrennt zu den Eingängen:} \end{array}$

 $\Delta U < 30 \text{ V AC}$ $\Delta U < 50 \text{ V DC}$

Allgemeine Reglerkennwerte

Reglerart

Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunktschrittund stetiger Regler konfigurierbar

A/D-Wandler: Auflösung > 15 Bit

Abtastzeit: 210 ms

Meßgenauigkeit Umgebungstemperatureinfluß

bei Anschluß von Widerstandsthermome-

tern

≤0,05 % ≤25 ppm/K

bei Anschluß von Thermoelementen im Arbeitsbereich

≤0,25 %* ≤100 ppm/K

bei Anschluß von linearisierten Meßwertgebern mit Einheitssignal

≤0,1 % ≤100 ppm/K

Die Angaben schließen die Linearisierungstoleranzen ein.

Meßkreisüberwachung

Meßwertgeber	Fühlerbruch	Kurzschluß
Widerstands-	X	X
thermometer		
Thermoelemente	X	-
010V	_	-
210V	X	X
020mA	-	-
420mA	X	X

X = wird erkannt

- = wird nicht erkannt

Die Ausgänge nehmen einen definierten Zustand an.

Datensicherung: EEPROM

Spannungsversorgung

AC 48...63 Hz, 93...263 V oder AC/DC 20...53 V, 48...63 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 8 VA

Elektrischer Anschluß

über Flachstecker nach DIN 46 244/A; 4,8 mm x 0,8 mm

Zulässiger

Umgebungstemperaturbereich

0...50°C

Zulässiger Lagertemperaturbereich

-40...+70°C

Klimafestigkeit

rel. Feuchte ≤75 % ohne Betauung

Schutzart

nach EN 60529 frontseitig IP 65 rückseitig IP 20

Elektrische Sicherheit

nach EN 61010 Schutzklasse 2

Luft- und Kriechstrecken für - Überspannungskategorie 2

- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit

EN 61 326

Störaussendung: Klasse B

Störfestigkeit: Industrie-Anforderung

Gehäuse

Einbaugehäuse aus leitfähigem Kunststoff nach DIN 43700, Basismaterial ABS, mit steckbarem Reglereinsatz

Einbaulage

beliebig

Gewicht

Typ 703030: ca. 430 g Typ 703031: ca. 320 g

Schnittstelle RS 422/RS485

galvanisch getrennt

Baudrate: 1200...9600 Baud

Protokoll: MOD-/J-Bus

Geräteadresse: 1...31

^{*} bei Pt30Rh-Pt6Rh"B" im Bereich 300...1820°C

Programmierung des Reglers

Programmierung aus der Normalanzeige beginnen.

- ★ Wechseln in die Parameterebene mit ENTER + PGM
- * Weiterschalten mit PGM bis der Parameter y.0 in der Anzeige erscheint
- ★ Wechseln in die Konfigurationsebene mit ENTER + PGM

(Die Parameter erscheinen in der nebenstehenden Reihenfolge. In Abhängigkeit von den Einstellungen in der Konfigurationsebene werden manche Parameter übersprungen.)

- * Eingeben des Codes
- * Bestätigen mit ENTER
- * Weiterschalten zu den folgenden Parametern mit PGM und entsprechende Codes und Werte eingeben, bis in der Sollwertanzeige "SP1" erscheint
- * Eingeben des Sollwerts SP1
- ★ Weiterschalten mit PGM
- * Eingeben des Sollwerts SP2
- ★ Weiterschalten mit PGM
- ★ Zurück zur Normalanzeige mit 2x PGM

Eingabe des zweiten Parametersatzes:

Programmierung aus der Normalanzeige beginnen.

- * Schließen des potentialfreien Kontaktes (Parametersatzumschaltung)
- ★ Wechseln in die Parameterebene mit ENTER + PGM
- * Eingeben der Werte wie oben

Code		
C111		
C112		
C113		
C211		
C212		
C213		
SCL		
SCH		
SPL		
SPH		
OFFS		

0		
Parameter	Paramtersatz 1	Parametersatz 2
AL1		-
AL2		-
Pb.1		
Pb.2		
dt		
rt		
tt		
Cy1		
Cy2		
db		
HyS.1		
HyS.2		
y.0		
y.1		
y.2		
dF		
rASd		
tS	-	



JUMO GmbH & Co. KG

Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31 36039 Fulda, Germany Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14

36039 Fulda, Germany

Postadresse:

36035 Fulda, Germany Telefon: +49 661 6003-727 Telefax: +49 661 6003-508 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

JUMO Mess- und Regelgeräte Ges.m.b.H.

Pfarrgasse 48
1232 Wien, Austria
Telefon: +43 1 610610
Telefax: +43 1 6106140
E-Mail: info@jumo.at
Internet: www.jumo.at

JUMO Mess- und Regeltechnik AG

Seestrasse 67, Postfach 8712 Stäfa, Switzerland Telefon: +41 1 928 24 44 Telefax: +41 1 928 24 48 E-Mail: info@jumo.ch Internet: www.jumo.ch